Manuel d'utilisation
Boyau bas-voltage pour aspirateur central

Numéro de modèle

ACCHO-30/35/40/50LV-BK

1. BOYAU BAS-VOLTAGE

NE PAS UTILISER AVEC UNE BROSSE ÉLECTRIQUE À TAPIS

1.1 Compatibilité

Le boyau est compatible avec la plupart des prises murales. Les prises doivent avoir un diamètre intérieur de 1,5" **(A)** pour que le boyau s'adapte, et doivent comporter 2 broches basse tension / contacts métalliques **(B)** afin de permettre l'allumage et l'extinction de l'aspirateur depuis l'interrupteur situé sur la poignée du boyau.





1.2 Connection du boyau à la prise murale

L'embout du boyau doit être connecté comme indiqué sur l'image ci-dessous. La partie noire de l'embout doit être parfaitement alignée avec les 2 broches à l'intérieur de la prise **(C)**. Le carré en plastique doit être orienté vers le haut **(D).**





1.3 Démmarer et arrêter l'unité

Si vos prises d'aspiration possèdent 2 broches basse tension à l'intérieur, comme démontré à l'étape 1.1, vous pourrez démarrer et arrêter votre aspirateur central directement à partir de l'interrupteur situé sur la poignée du boyau.

INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT