Manuel d'utilisation
Ensemble d'accessoires Standard

Numéro de modèle

KIT-LV30/35/40/50-S

Table des matières

1. Accessoires inclus 3

2. Boyau bas-voltage 4

3. Spécification du manchon bas-voltage 5

4. Spécification des outils inclus 6

5. Rangement facile 7

1. ACCESSOIRES INCLUS

1. Boyau bas-voltage avec interrupteur
2. Manchon télescopique
3. Brosse à époussetage
4. Brosse à capitonnage
5. Suceur plat
6. Brosse combo
7. Sac de rangement
8. Support à boyau

1

2

3

4

5



6

7

8

2. BOYAU BAS-VOLTAGE

2.1 Compatibilité

Le boyau est compatible avec la plupart des prises murales. Les prises doivent avoir un diamètre intérieur de 1,5" **(A)** pour que le boyau s'adapte, et doivent comporter 2 broches basse tension / contacts métalliques **(B)** afin de permettre l'allumage et l'extinction de l'aspirateur depuis l'interrupteur situé sur la poignée du boyau.



2.2 Connection du boyau à la prise murale

L'embout du boyau doit être connecté comme indiqué sur l'image ci-dessous. La partie noire de l'embout doit être parfaitement alignée avec les 2 broches à l'intérieur de la prise **(C)**. Le carré en plastique doit être orienté vers le haut **(D).**



2.3 Démmarer et arrêter l'unité

Si vos prises d'aspiration possèdent 2 broches basse tension à l'intérieur, comme démontré à l'étape 2.1, vous pourrez démarrer et arrêter votre aspirateur central directement à partir de l'interrupteur situé sur la poignée du boyau.

INTERRUPTEUR MARCHE / ARRÊT

3. MANCHON TÉLESCOPIQUE BAS-VOLTAGE

6.1 Comment ajuster la longeur du manchon

Pour ajuster le manchon, appuyez simplement sur le bouton **(E)** et tirez sur le tube **(F)** en même temps.



6.2 Comment connecter le manchon au boyau

Alignez le bouton de l'embout du boyau **(G)** avec le bouton de verrouillage sur le tube **(H)** et poussez l'embout dans le tube jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".



6.3 Comment connecter les accessoires

Insérez l'autre extrémité du tube dans le port des brosses.



4. ACCESSOIRES INCLUENT

4.1 Brosse combo de 12''

Idéal pour les tapis, béton, surfaces dure





4.2 Brosse à époussetage

Fabriquée en crin de cheval - Délicate et douce sur les meubles.

4.3 Brosse à capitonnage

Fabriquée en crin de cheval - Parfaite pour les meubles délicats.

4.4 Suceur plat

Idéale pour nettoyer les fissures et les recoins.



* Les dimensions des peuvent varier

5. RANGEMENT FACILE

5.1 Support à accessoires

L'accessoire parfait pour garder vos petits outils toujours à portée de main.



Installez-le sur l'embout du boyau

Installez votre petit accessoire dessus.

5.2 Support à boyau

L'accessoire parfait pour ranger votre boyau de manière ordonnée.



5.3 Sac de rangement

Parfait pour rangement de vos accessoires sans créer de désordre dans votre salle de stockage.



* Les dimensions des produits peuvent varier

États-Unis: www.myovo.net
Canada: www.myovo.ca
+1-800-776-7891

POUR ACHETER DES NOUVEAUX SACS OU FILTRES

États-Unis: www.myovo.net/product-category/bags-and-filter
Canada: www.myovo.ca/fr/categorie-produit/sacs-filtres

SUR LES ASPIRATEURS

La garantie ci-dessous ne couvre que les pièces et comprend une garantie d'un an sur la main-d'œuvre. L'utilisation d'une alimentation électrique autre que celle prescrite sur l'appareil et/ou toute réparation effectuée par un personnel autre que celui autorisé rendront cette garantie nulle et non avenue. La garantie sera également nulle et non avenue si le système et/ou ses accessoires ont été utilisés sur des surfaces humides. Cette garantie s'applique UNIQUEMENT aux applications résidentielles ; elle ne couvre pas l'utilisation commerciale ou industrielle du produit. Le fabricant n'est pas responsable des frais de transport. La preuve d'achat est obligatoire, ainsi que la facture d'installation de l'électricien qualifié.

Corps, moteur et module de l'unité motrice de l'aspirateur sans tuyauterie - Dix (10) ans : OVO réparera ou remplacera, pendant dix (10) ans, toute pièce défectueuse du moteur, du module électronique, du corps, du boîtier et du bac à poussière de l'aspirateur sans tuyauterie, tant que vous en serez propriétaire et s'il est utilisé dans des conditions normales et entretenu adéquatement, tel qu'indiqué dans le manuel d'instructions de l'unité motrice.

Certaines conditions s'appliquent : Le filtre protecteur permanent doit être remplacé tous les ans (1), et les sacs jetables doivent être changés au minimum 2 (deux) fois par an. Cette garantie couvre le remplacement d'un appareil neuf par achat. Par la suite, la garantie couvrira les réparations nécessaires.

SUR LES ENSEMBLES D'ACCESSOIRES

Outils de nettoyage, brosses à tapis et tuyaux flexibles, deux (2) ans : Les outils de nettoyage, les brosses à tapis et les tuyaux flexibles utilisés de manière adéquate et dans des conditions normales sont garantis pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat originale, contre les défauts de fabrication.

Certaines conditions s'appliquent : La garantie ne couvre pas l'usure normale des poils, des turbines, des lampes, des courroies, des brosses carbonnes et des rouleaux de la turbo-brosse et de la brosse à tapis électrique.

POUR ENREGISTRER VOTRE GARANTIE :

États-Unis: www.myovo.net/register - Canada: www.myovo.ca/enregistrement

GARANTIE À VIE DE 25 ANS ÉGALEMENT DISPONIBLE.

Obtenez une GARANTIE À VIE COMPLÈTE de 25 ans sur les pièces de votre aspirateur sans tuyauterie
Pour seulement **99,99$** **3*

***1 : La garantie du module électronique est d'une durée de 1 an uniquement.**
***2 : La garantie du kit d'accessoires pour garage est d'une durée de 1 an uniquement.**
***3 : Avec la garantie à vie pour l'unité intelligente, la garantie du module électronique reste limitée à 1 an uniquement.**

2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9